

Specialtejp för montering av PVC-socklar och formade PVC-profiler

Remur

Formstabil specialtejp med aluminiumfolie

Användningsområden:

Remur används för snabb, ren och lösningsmedelsfri montering av flexibla eller mindre flexibla PVC-socklar med slät baksida (t ex DÖLLKEN WL 50/WL 60/WL 100) på släta underlag såsom murverk, slät puts, gipsskivor, målade ytor, metall, plast, trä, betong och keramik. För inomhusbruk.

► Lämplig för:

- PVC-sockellister med slät baksida (t. ex. DÖLLKEN WL 50/WL 60/WL 100)
- Styv PVC-bas/PVC-profil med slät baksida (ej trappkant-lister)

Rekommendation: använd TS 60 eller TA 100 för limning av sockelremсор av smutsupptagande material eller Flotex i DÖLLKEN-mattsockellist.

För ytterligare material ska användningsteknisk rådgivning inhämtas.

► Lämpar sig för:

- Murbruk
- Spackel
- Färgstick
- Metall
- Plast
- Trä
- Betong
- Keramik
- Gips (primad)
- Spackelmassa

Artikel	Bandbredd	Sockelhöjd
Remur 45	45 mm	50 mm
Remur 55	55 mm	60 mm
Remur 95	95 mm	100 mm



FÖR Mjukt kappade PVC-sockellister
PÅ släta underlag

Komponenter: Metallarmerad specialfolie, akrylat-sampolymer, vätningsmedel, skumdämpare och papper.

Produktfördelar/egenskaper:

- Dimensionsstabiliserande
- 3 – 5 x snabbare
- Lösningsmedelsfri
- Blir ej sprött eller torkar ut
- EMICODE EC 1 PLUS/Mycket låg emission

Tekniska data:

Förpackningstyp:	kartong
Rullens bredd:	45 mm/55 mm/95 mm
Rullens längd:	50 m
Hållbarhet:	minst 2 år
Färg:	silver
Underlagstemperatur:	minst 18 °C
Avluftningstid:	ingen
Applikationstid:	ingen
Belastningsbar:	omedelbart efter limning
Svetsa/montera fogar:	omedelbart efter limning

Anmärkningar om beredning:

- ▶ Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett, damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
- ▶ Acklimatisering: Sockellister och Remur ska acklimatiseras under 24 timmar vid minst 18°C i rummet.
- ▶ Tapeter måste skäras till/tas bort i en höjd där de fortfarande täcks av sockeln.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. UZIN PE 260).
- ▶ PVC-profiler som ska limmas, mjukt kappade PVC-socklar samt baksidan på beläggningen måste vara fria från damm, smuts och fett på de ställen som ska limmas. Rengör väl och torka med en torr trasa.

Detta behöver du:

- ▶ Remur, mattniv, trappjärn, gummihammare, snabblim, fön, duk



Bearbetning:

- 1 ▶ Rengör baksidan



- 2 ▶ Placera det limavvisande skyddspappret på monteringsstallriken. Placera Remur på skyddspappret.



- 3 ▶ Applicera Remur 2 med hjälp av upprullningsplattan 2 mm från golvet till vägg och gnugga väl



- 4 ▶ Dra av skyddspapperet gradvis fram till ca 20 cm från hörnet
▶ Installera PVC-sockellisten ca 20 cm från hörnet, det är viktigt att listen installeras drag- och spänningsfritt



- 5 ▶ Knacka kontinuerligt på PVC-sockellisten med en gummihammare för att eliminera mellanrum, värm vid behov med en varmlufts-fön.



- 6 ▶ Värm upp PVC-sockellistens inner-/ytterhör med varmlufts-fönen och förforma
▶ Ta bort skyddspapperet, installera PVC-sockellisten drag- och spänningsfritt (skär vid behov) och knacka på plats tills det inte längre finns någon luftspalt.



- 7 ▶ Kombinera med det andra limmet och undvik öppna fogar.



Viktiga anmärkningar:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

- ▶ Om en beläggning som har limmats med Remur tas upp igen kan limmet lämna rester efter sig på underlaget. Om du vill återanvända underlagen i ursprungligt skick, vänligen inhämta teknisk rådgivning.

Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i bearbetningsinstruktionerna.

- Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.

I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten.
- användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
- Remur 95 används i trappor.
- Remur 95 utsätts för fukt.
- golvbeläggningen har utsatts för drag eller spänningar.
- installationen har gjorts vid en temperatur under 18°C (på väggen).