

Speciellt torrlimningssystem för trappor

Steptec

Limma golvbeläggningar säkert på trappsteg

Användningsområden:

Special-akrylatlimsystem för limning av textilgolv och elastiska golvbeläggningar på trappor. Lösningssmedelsfritt system för enkel och snabb bearbetning. För inomhusbruk.

► Lämplig för:

Elastiska golvbeläggningar (rullvara)*:

- Homogena PVC- / CV-golv
- Linoleum upp till 2,5 mm

Textilgolv:

- med nylonbaksida
- med syntetisk dubbel baksida (SDR)
- med andra baksida av textil (TR)
- med baksida av latexskum
- Kugelgarn® och Kugelvlies® (utom Quickstep)

► Lämpar sig för:

- Betong
- Gjutningar
- Konstgjord sten/ Terrazzo
- Trä
- Metall (obehandlad)
- Spackelmassa

| Artikel | Rullens bredd | Användning |
|-------------|---------------|---------------------------|
| Steptec 150 | 150 mm | på stegytorner |
| Steptec 220 | 220 mm | på trappsteg och sättsteg |

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med "Blå ängeln" för lågemitterande golvlim och andra läggingsmaterial enligt RAL-UZ 113.



ÖKOLINE

TILL < Textil-, linoleum-, PVC- och CV-golv
PÅ > Underlag med upp till 1 mm struktur

Komponenter: Akrylat-sampolymerer, vätmedel, skumdämpare, plastfolie, papper.

Produktfördelar/egenskaper:

- Trappan kan användas hela tiden som arbetet utförs
- Inget kontaktlim
- Ren rumsluft
- Lösningssmedelsfri.
- 3 – 5 x snabbare
- RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande
- EMICODE EC 1 PLUS/Mycket låg emission

Tekniska data:


| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Förpackningstyp: | kartong |
| Rullens bredd: | 150 mm / 220 mm |
| Rullens längd: | 25 m |
| Hållbarhet: | 2 år |
| Färg: | transparent |
| Underlagstemperatur: | minst 15 °C |
| Avluftningstid: | ingen |
| Applikationstid: | ingen |
| Belastningsbar: | omedelbart efter limning |
| Svetsa/injektera fogar: | omedelbart efter limning |

Anmärkningar om beredning:

- ▶ Förberedelse av underlag: Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett, damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
- ▶ Acklimatisera: Låt ytan acklimatiseras på plats enligt tillverkarens specifikationer.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. Planus, UZIN PE 260 eller UZIN PE 360).
- ▶ Använd endast lämplig rullvara med låg egenspanning.
- ▶ Foga kantanslutningarna med lämpliga tätningsmaterial.

Detta behöver du:

- ▶ Steptec, mattkniv, trappjärn, gummihammare, friktionskork



Bearbetningstips:

- ▶ För att underlätta tillskärningen kan du fukta händerna och kniven med vatten.
- ▶ Placera alltid rollern med limavstötande papper på skärytan

Bearbetning:

- 1 Trappläggning med kantprofil:

Applicera Steptec 150 från den undre kanten på sättsteget och gnugga väl. (För linoleummattor måste Steptec 150 appliceras på den tillskurda sättstegsdelen och pressas in i strukten med en tryckrulle). Applicera Steptec 220 från den bakre kanten på steget utan mellanrum på trappan som ska beläggas och gnugga väl. Skär alltid av överlappande Steptec så nära trappkanten som möjligt. (undvik överlappningar).

Dra av skyddspapperet från sättsteget. Montera den förmonterade sätt-

Viktiga anmärkningar:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

- ▶ Användningsområde: Använd endast på trapport med blocksteg. För trappor med utskjutande kant ska användningsteknisk rådgivning inhämtas.
- ▶ Gummibeläggningar ska endast bearbetas med Goman.
- ▶ Golvtillverkarnas läggningriktlinjer ska iaktas före läggning.
- ▶ Eliminera spänningar före läggning av golvbeläggningar.
- ▶ Vid läggning av textil- och CV-golv på trappor utan separat trappkantsprofil av metall eller PVC ska användningsteknisk rådgivning inhämtas.
- ▶ Trappkantsprofiler av metall eller PVC ska beroende på typ limmas enligt tillverkarens anvisningar med lämpligt lim eller fästas mekaniskt.
- ▶ Fortsättning: Om en beläggning som har limmats med Steptec tas upp igen kan limmet lämna rester efter sig på underlaget. Därför lämpar sig Steptec inte för befintliga golvbeläggningar som ska fortsätta användas i sitt ursprungliga tillstånd.

Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

- 2 stegsdelen och gnugga med friktionskork eller knacka med en gummihammare tills eventuella luftfickor har eliminerats. Skär av överlappande beläggning dikt mot trappsteget

- 3 Ta bort skyddspapperet från trappsteget. Placera den förskurna trappbeläggningen och gnugga med friktionskork över hela ytan. Skär av överlappande beläggning dikt mot trappsteget

- ▶ Trappkantsprofiler av metall eller PVC ska limmas eller fästas mekaniskt efter typ, före, under eller efter installationen enligt tillverkarens anvisningar med lämpligt lim eller fästas mekaniskt (montera inte med Steptec).

Trappläggning utan kantprofil:

- ▶ Vid läggning av textil- och CV-golv på trappor utan separat trappkantsprofil av metall eller PVC ska användningsteknisk rådgivning inhämtas.

Trappläggning med hålkål:

- ▶ Ta bort skyddspapperet från trappsteget. Placera den förskurna beläggningen och gnugga med friktionskork över hela ytan. Skjut in golvbeläggningen långt in i hörnet.

Dra av skyddspapperet till nästa sättsteg. Arbeta in beläggningen i hörnet. Vik därefter upp beläggningen och gnugga hela ytan med friktionskork eller knacka med en gummihammare tills eventuella luftfickor har eliminerats.

Skär av överlappande beläggning dikt mot trappsteget.

Läggning på slingrande trappor:

- ▶ För slingrande trappor ska skyddspapperet i den bakre delen dras tillbaka något så att det inpassade sättsteget kan skjutas in ordentligt vid läggningen. Gnugga beläggningen väl. Därefter ska beläggningen lyftas lätt i framkant och det kvarvarande skyddspapperet tas bort. Lagg sättsteget och gnugga hela ytan med friktionskork.

Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i bearbetningsinstruktionerna.

- Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.

I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten.
- användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
- Steptec påverkas av fukt.
- installationen har gjorts vid en temperatur under 15 °C (på väggen).
- Steptec används i områden med förhöjd luftfuktighet resp. termiska belastningar (t.ex. uterum).