

Torrlim för PVC-designbeläggning Foliebärare

UZIN ELEMENTS

Avtagbart utan rester, dimensionsstabil torrlim för LVT och smutsavvisande mattor med PVC-baksida på släta underlag eller på släta avjämningsmassor.

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- ▶ LVT upp till 3,2 mm tjocklek
- ▶ Homogena och heterogena PVC-beläggningar
- ▶ Smutsavvisande mattor med PVC-baksida

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

Direktlimning på befintliga golvbeläggningar såsom:

- ▶ PVC-, CV-beläggningar
- ▶ LVT (släta)
- ▶ PVC-belagda korkbeläggningar
- ▶ Linoleum
- ▶ Gummibeläggningar (släta)
- ▶ PUR- och epoxihartsbeläggning (slät, icke porös, minst 3 månader gammal)
- ▶ Konstgjord sten, terrazzo (slät, utan höjdskillnad)

I kombination med UZIN PLANUS vidhäftningsgrund på obehandlade underlag såsom:

- ▶ Spackel (cementbaserad, gipsbaserad)
- ▶ 2-K PUR-spackel (t.ex. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxiharts-ångspärrar
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ MDF-skivor
- ▶ Aluminium eller metall

Observera: För ytterligare kombinationer av andra typer av beläggningar och underlag, kontakta oss för rådgivning om användningsteknik.



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

Dimensionsstabiliserande speciallimsystem, dubbelsidigt, för helbeläggning av PVC-beläggningar i enskilda element. LVT, PVC-plattor och golvbeläggningar med PVC-baksida kan läggas utan fogning och garanteras senare kunna avlägsnas utan att lämna rester. Lämplig för alla objektstorlekar utan ytbegränsning. Endast för inomhusbruk.

- ▶ Snabb och enkel bearbetning
- ▶ Golvet kan omedelbart beträdas och belastas
- ▶ Kan senare garanterat avlägsnas utan att lämna rester
- ▶ Våtrengöring med shampo enligt RAL 991
- ▶ Hög belastning inom handel och industri (t.ex. gaffeltruckar)
- ▶ Vattenburen golvvärme

TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	Kartong
Hållbarhet	Min. 60 månader
Färg	Transperent
Avluftningstid	Obegränsad
Härdtid	Ingen
Gångbar	Omedelbart efter installationen
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C vid marknivå
Belastningsbar	Omedelbart efter installationen
Klart för svetsning / trådfogning	Omedelbart efter installationen

*Vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet.



FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

- ▶ Underlaget måste vara fast, plant, permanent torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som kan påverka vidhäftningen.
- ▶ Kontrollera underlaget enligt gällande normer och broschyrer och anmål eventuella brister.
- ▶ Dammsug ytan noggrant. Torka av befintliga golvbeläggningar med en fuktig trasa. Prima och spackla andra undergolv enligt anvisningarna.
- ▶ Välj lämpliga primers och spackelmassor från UZIN:s produktöversikt beroende på underlag, ytbeläggning och belastning.
- ▶ Rengör och avfetta aluminium och rostfria metaller noggrant.
- ▶ Prima underlag som ska primas med UZIN PLANUS och låt torka ordentligt.
- ▶ Provlimning: Applicera UZIN Elements på underlaget och gnugga in. Om det bildas bubblor eller om UZIN Elements® lossnar från underlaget, avfetta underlaget igen och begär vid behov råd om appliceringsteknik.
- ▶ Låt golvbeläggningen och UZIN Elements vila och aklimatisera sig tillräckligt länge (48 timmar) i det rum där de ska läggas, enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Följ produktdatabladen för de produkter som används samt för golvbeläggningarna.

BEARBETNING:

Fäst UZIN Elements kantejp:

- ▶ Fäst kantejp längs väggar, dörrar och uppstående bygghälsor för att
 - jämna ut ojämna väggar
 - uppnå ökad vidhäftningskraft i kantområdet
 - underlätta limningen på svåråtkomliga ställen
- ▶ Montera UZIN Elements kantejp kant i kant eller med överlapp och dubbelskar skarven.

Lägg UZIN Elements:

Rulla ut UZIN Elements i läggriktningen för det nya golvbeläggningen, gnugga väl och skär rent skarven eller lägg direkt i kant i kant med en fogbredd på max 3 mm. Skada inte det befintliga underlaget. Lägg den sista våden UZIN Elements från väggen och skär rent det överlappande materialet i skarvarna. Förpacka resterande rulle UZIN Elements® i originalförpackningen igen. Obs! Fäst aldrig den starkare klisterytan (täckt med skyddspapper) på undergolvet. Applicera endast så mycket UZIN Elements som kan läggas med golvbeläggningen samma dag.

Lägga golvbeläggning:

LVT och PVC-plattor:

- ▶ Mät rummet, dela upp plankor/plattor. Markera startpunkterna för den första raden av plankor/plattor och eventuellt väggfrisen med en lämplig penna (mjuk blyertspenna eller vanlig DVD-penna) på skyddspapperet.
- ▶ Placera ställinjal längs mät punkterna och rikta in den.
- ▶ Dra av skyddspapperet från UZIN Elements® plant och rakt fram till ställinjal och riv sedan av skyddspapperet snett uppåt längs ställinjal. Den raka linje som uppstår fungerar som anläggningslinje för den första plankan/plattraden.
- ▶ Stapla och rulla ihop skyddspapperet (minimerar avfallsvolymen).

- ▶ Lägg plankorna/plattorna längs anläggningslinjen utan drag och spänning och tryck fast dem för hand.
- ▶ Dra bort skyddspapperet kontinuerligt, plant och rakt. Lägg golvbeläggningen enligt beskrivningen. Vid avbrott i läggningen kan skyddspapperet läggas tillbaka som skydd för UZIN Elements®.
- ▶ Gnugga/välta hela ytan ordentligt i kors efter läggningen.

MER INFORMATION:

Sigan: Ta bort golvbeläggning utan att lämna kvar rester – utan att skada underlaget.

- ▶ Starta med att skära golvbeläggningen i remsor (ca 25–50 cm) med en kniv med krokblad. Skada inte underlaget!
- ▶ Börja ta bort beläggningen från underlaget i ett hörn med kantejp.
- ▶ Dra av golvbeläggningen tillsammans med Sigan i spetsig/platt vinkel, klart!

Om Sigan har använts finns inga limrester kvar på underlaget! Sigan kan i regel inte avlägsnas från beläggningen längre – men bortskaffas utan problem tillsammans med beläggningen.

- ▶ Nästa gång Sigan ska användas vid golvläggning ska underlaget dammsugas och våttorkas först. Lägg sedan den nya golvbeläggningen med Sigan.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- ▶ Förvara stående, torrt, svalt och utan direkt solljus. Öppnade rullar ska lindas in i skyddspapper och förpackas i originalförpackningen.
- ▶ Fyll MDF-skivans fogar och skarvar med stabil cementbaserad spackel.
- ▶ Vid läggning på den stegljudisolerande renoveringsplattan UZIN RenoTop PLUS kan ett tunt skikt av en 1K PU-primer (t.ex. u UZIN PE 414 Turbo) appliceras med en spackel innan Planus appliceras. På så sätt förhindras eventuell svällning av skivkanterna.
- ▶ Lämpliga är PVC- och gummigolvbeläggningar samt textilbeläggningar med PVC-baksida i rulle och plattor som uppvisar dimensionsförändringar på $\leq 0,40\%$, testade enligt teststandarderna EN ISO 23999, LVT som uppvisar dimensionsförändringar på $\leq 0,25\%$, testade enligt testnormerna EN ISO 23999, samt tuftade textilbeläggningar. Endast LVT och PVC-plattor utan synligt inre spänning eller buckling får limmas.
- ▶ Elastiska golvbeläggningar (med undantag för LVT) måste alltid svetsas/fogas. För genomförandet av svetsning/fogning måste golvbeläggningstillverkarens anvisningar följas.
- ▶ Svetsning/fogning kan utföras omedelbart efter limningen.
- ▶ Strukturen på det täckta befintliga golvbeläggningen/underlaget kan synas på det nya beläggningen eller påverka vidhäftningskraften. I tveksamma fall bör en provlimning utföras.
- ▶ Fukt som stiger upp från underlaget kan inte diffundera genom UZIN Elements®. Innesluten fukt kan orsaka skador på golvbeläggningar/bygghälsor under.

UZIN ger 5 års garanti på alla egenskaper som anges i bearbetningsanvisningen.

UZIN Elements uppfyller VOB del C, punkt 2.7 Lim: "De bildar en fast och beständig förbindelse och påverkar varken golvbeläggningen eller underlaget och orsakar ingen lukttörning efter bearbetning".

Beakta de allmänt erkända reglerna för golvläggning. I alla fall måste egna limningstester utföras på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- ▶ UZIN Elements används utomhus, i operationssalar eller i fordonskonstruktion.
- ▶ Produkten utsätts för ovanliga påverkan, särskilt av kemisk eller mekanisk art.
- ▶ Bearbetningen/användningen avviker från bearbetningsanvisningarna (använd aldrig UZIN Elements på trappor och väggar).
- ▶ Fogar och skarvar i elastiska golvbeläggningar i rulle och plattor (undantag: LVT i plankor och plattor) inte har svetsats/fogats termiskt/kemiskt.
- ▶ Missfärgningar uppstår på grund av kemiska reaktioner mellan golvbeläggningen och underlaget.
- ▶ Fogar eller bucklor bildas på grund av måttförändringar i golvbeläggningen.
- ▶ Golvbeläggningen har lagts under dragning eller spänning.
- ▶ Fukt påverkar UZIN Elements.
- ▶ Läggningen har utförts vid en temperatur under 15 °C (på golvet!).
- ▶ UZIN Elements används i områden med ökad termisk belastning (t.ex. vinterträdgårdar).
- ▶ Ingen provlimning har utförts.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission
- ▶ Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SAMMANSÄTTNING:

Specialfoliebärare, akrylat-sampolymerer, vätmedel, papper.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

BORTSKAFFNING:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.